



Guide d'utilisation

Logiciel de gestion et diffusion de contenus

- **Fonctionnement**
- **Connexion**
- **Gestion de la diffusion**
Programmez votre liste de séquences
- **Délais de diffusion**
- **Gestion de la librairie**
Téléversez des médias
Préparez des liens web (bornes interactives seulement)
- **Gestion de sélection**
Créez des sous listes de diffusion
- **Éléments accessibles**
- **Déconnexion**
- **Annexe**
Séquence prioritaire et délai de diffusion
Créer de l'interactivité avec le web (bornes interactives seulement)

- ...
- ...
- ...
- ...

Fonctionnement



Nummax Manager est un logiciel SaaS (nuagique) permettant la connexion à vos afficheurs distants pour diffuser et gérer vos contenus. La connexion peut se faire de n'importe quelle localisation depuis vos appareils connectés (ordinateur, tablette, cellulaire). Vous pouvez diffuser des images, vidéos et liens web.

Tous vos contenus doivent être préalablement préparés. Nummax Manager ne permet pas de faire du montage ou de l'infographie.



Voici le processus de travail recommandé pour diffuser des contenus avec Nummax Manager

1

Remplir la bibliothèque

Vos médias doivent être prêts
et dans les bonnes dimensions en pixels



2

Créer des séquences

Définir l'interactivité (optionel)
Organiser l'ordre des séquences
Programmer le délai de diffusion (calendrier)



3

Envoyer sur votre diffuseur


Enregistrer au serveur



Connexion

Avec votre navigateur, accédez au site: **www.NummaxManager.com**

Dans la page d'accueil connectez vous avec vos identifiants de client (fournis par Nummax)



The image shows a login interface for Nummax Manager. At the top center is the Nummax Manager logo, which consists of a red grid of dots to the left of the text 'NUMMAX' in a bold, sans-serif font, with 'MANAGER' in a smaller, lighter font below it. Below the logo, the word 'Connexion' is written in a purple, sans-serif font. Underneath this, there are two white input fields with thin grey borders. The first field is labeled 'Utilisateur' in a small, grey font. The second field is labeled 'Mot de passe' in a small, grey font. Below these fields is a dark blue button with the text 'Se connecter' in white, bold, sans-serif font. At the bottom of the button area, there is a small, blue, underlined link that says 'Mot de passe oublié'.

NUMMAX
MANAGER

Connexion

Utilisateur

Mot de passe

Se connecter

[Mot de passe oublié](#)

Une fenêtre s'ouvre contenant la liste des afficheurs reliés à votre compte.
Cliquez sur le produit sur lequel vous souhaitez diffuser votre contenu.



Vous accédez à la fenêtre principale GESTION DIFFUSION où apparaissent les contenus actuellement programmés et diffusés pour l'afficheur sélectionné précédemment.

Créez votre programmation

Ajoutez et gérez vos médias

Créez des sous listes

Accédez à vos afficheurs

Menu de navigation

GESTION DIFFUSION LIBRAIRIES GESTION SÉLECTION ÉLÉMENTS ACCESSIBLES DÉCONNEXION

Liste de diffusion

Connecté : Ring Lamp Rouge - Vegas - ID 1637

Afficheur sélectionné

Création d'une séquence

Sélectionner un gabarit

Ajouter une séquence

Changez la présentation de la liste de diffusion

Mode d'affichage ☒ Visuel ☐ Liste

Séquences programmées

brand	retail-area-discount	charging-station	soccer-night-infocomm
Diffusion en continu 5 Modifier la séquence Délais de diffusion	Diffusion en continu 6 Modifier la séquence Délais de diffusion	Diffusion en continu 7 Modifier la séquence Délais de diffusion	Diffusion en continu 8 Modifier la séquence Délais de diffusion

Déplacer la séquence : à la position

Changer de position

Réorganisation de l'ordre des séquences

Visualiser la liste de diffusion

Enregistrer temporairement

Enregistrer au serveur

Copie

Simulateur d'afficheur

(requiert l'installation d'un programme sur votre ordinateur et la création d'un compte spécial. Option non-disponible par défaut)

Enregistrement de la liste de diffusion dans le nuage pour un travail ultérieur
(La programmation n'est pas diffusée sur l'afficheur)

Chargement de la liste de diffusion et des contenus dans votre afficheur pour lancer la diffusion publique
(délai de 5 min pour une mise à jour de votre afficheur)

Gestion de la diffusion

Ce menu est utilisé pour ajouter une ou des séquences que l'on veut diffuser.


La liste de diffusion permet de créer une lecture fluide (pas redondante) de l'information. Elle permet le mélange des séquences.

Voici les différentes options offertes dans cette fenêtre :


1 - Sélectionnez un gabarit. Le gabarit vous permet de présenter de différentes façons les images sur votre écran : plein écran, deux zones horizontales, deux zones verticales, trois zones 1, trois zones 2, trois zones 3, trois zones 4,...

Le gabarit plein écran est celui par défaut. C'est souvent ou presque seulement celui-ci qu'on utilise !

2 - Cliquez sur « Ajouter une séquence »



Exemple avec un gabarit multizone



Important:

- Choisir un gabarit multizone divisera le nombre de pixels de votre affichage. (Ex: un affichage total de 1920x1080 devient avec l'exemple, zone 1=960x1080, zone 2=960x540, zone 3=960x540. Il faut donc prévoir vos medias en conséquence)
- Toutes les miniatures et gabarits apparaissent en carré dans Nummax Manager. Mais les mesures en pixels, dimensions et proportions sont respectées dans la diffusion réelle sur votre afficheur.

Séquence



- ☐ Volume actif
- ☐ Séquence prioritaire

Sélectionnez un item dans la librairie et cliquez dans l'espace ou vous voulez l'insérer

Si vous insérez deux vidéos ou plus dans la même séquence, vous risquez de dépasser la capacité de votre équipement.

Enregistrer

Annuler


Ajouter un média

Librairie principale


Librairie partagée



Paysage (6)



Paysage (7)




Paysage (8)




Paysage (9)



Paysage (10)




Paysage (11)



Paysage (12)

- 1 - Sélectionnez le media dans la librairie
- 2 - Cliquez dans la zone où l'on souhaite afficher le media
- 3 - Cliquez sur « Enregistrer » pour ajouter à la liste de diffusion

Vous avez les options de **Volume actif** (pour diffuser l'audio dans les afficheurs ou bornes équipés de système de son) et **Séquence prioritaire** (pour donner priorité à cette séquence sur l'ensemble de toute la liste de diffusion. Il est préférable d'utiliser cette fonctionnalité avec les délais de diffusion - Voir les exemples de programmation de séquences page 31).



La nouvelle séquence est ajoutée.

Vous pouvez cliquer sur « Enregistrer temporairement » pour sauvegarder votre liste dans Nummax Manager et/ou « Enregistrer au serveur » pour **sauvegarder** et **diffuser le contenu** dans votre afficheur.

Liste de diffusion Connecté : Nummax St-Hubert 1.9 fixe

Sélectionner un gabarit Ajouter une séquence

Mode d'affichage ☒ Visuel ☐ Liste

Ambiance Vegas 1764x1008 Paysage (7), Jingle logo Nummax 30i, Nummax-corporo-infocomm

1 Diffusion en continu  
Modifier la séquence
Délais de diffusion 

2 Diffusion en continu  
Modifier la séquence
Délais de diffusion 

Déplacer la séquence : à la position

Pour toute assistance, contactez le service technique par téléphone au 1 877 255-3471 ou par courriel service@nummax.com

DÉFINITION DÉTAILLÉE DES TYPES DE DIFFUSION

- Diffusion en continu** :Lecture d'une vidéo ou d'un son au fur et à mesure de son arrivée sur l'ordinateur et ce, sans arrêt.
- Contient délai de diffusion** :Temps déterminé pour qu'une séquence puisse s'exécuter (Date-Heure - Délais de diffusion).
- Séquence prioritaire** :Définis la primauté d'une séquence par rapport à une autre ou aux autres.
- Délai de diffusion expiré** :Le délai de diffusion est terminé. La séquence n'est plus diffusée.

The screenshot displays the Nummax Manager interface with four sequence cards, each representing a different diffusion type. A red line highlights the top of the cards, showing their respective titles and diffusion types.

- Card 1: Ambiance Vegas 1764x1008**
 - Diffusion en continu
 - Image: NUMMAX logo on a blue background.
 - Buttons: Modifier la séquence, Délais de diffusion (disabled with a red X).
- Card 2: Paysage (4), Paysage (12)**
 - Contient un délai de diffusion
 - Image: Two landscape photos side-by-side.
 - Buttons: Modifier la séquence, Délais de diffusion (disabled with a red X).
- Card 3: Trailer-Aquaman**
 - Séquence prioritaire
 - Image: Aquaman holding a trident.
 - Buttons: Modifier la séquence, Délais de diffusion (disabled with a red X).
- Card 4: Happy Holidays Noel**
 - Délai de diffusion expiré
 - Image: Text 'HAPPY HOLIDAYS' on a grey background.
 - Buttons: Modifier la séquence, Délais de diffusion (disabled with a red X).

Délais de diffusion

Pour ajouter un délai de diffusion (programmation temporelle d'une séquence) cliquez sur le bouton « Délais de diffusion » de la séquence choisie.

GESTION DIFFUSION
LIBRAIRIES
GESTION SÉLECTION
ÉLÉMENTS ACCESSIBLES
DÉCONNEXION

Liste de diffusion

Connecté : Nummax St-Hubert 1.9 fixe

Sélectionner un gabarit

Mode d'affichage ☒ Visuel ☐ Liste

Ambiance Vegas 1764x1008

Diffusion en continu

1

Modifier la séquence

Délais de diffusion

Paysage (4), Paysage (12)

Diffusion en continu

2

Modifier la séquence

Délais de diffusion

Trailer-Aquaman

Diffusion en continu

3

Modifier la séquence

Délais de diffusion

Déplacer la séquence : à la position

Pour toute assistance, contactez le service technique par téléphone au 1 877 255-3471 ou par courriel service@nummax.com

Cliquez sur « Ajouter un délai » »


GESTION DIFFUSIONLIBRAIRIESGESTION SÉLECTIONÉLÉMENTS ACCESSIBLESDÉCONNEXION

Délai de diffusion

Connecté : Nummax St-Hubert 1.9 fixe

Ambiance Vegas 1764x1008

Diffusion en continu



#	Date de début	Date de fin	Heure de début	Heure de fin	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Quotidien
Aucun délai de diffusion												

Ajouter un délai

Modifier

Supprimer

Retour diffusion

Pour toute assistance, contactez le service technique par téléphone au 1 877 255-3471 ou par courriel service@nummax.com

Élaborez l'emploi du temps de cette séquence.

Jour ou période de diffusion (ex: pendant les vacances, fête nationale, événement,...)

Heure de début et de fin

Jour de la semaine

Puis « Enregistrer »

Délai de diffusion

Ambiance Vegas 1764x1008

Diffusion en continu



Connecté : Nummax St-Hubert 1.9 fixe

Date de début
Date de fin

Heure de début
Heure de fin

☒ **Dimanche**
☒ **Lundi**
☒ **Mardi**
☒ **Mercredi**
☒ **Jeudi**
☒ **Vendredi**
☒ **Samedi**



Important:

- Pour une diffusion 24/24 pendant une certaine période, il faut 00:00:00 pour l'heure de début et 23:59:59 pour l'heure de fin.

- Un délai de diffusion combiné avec l'option « Séquence prioritaire » permet de concevoir des programmations complexes qui se déclenchent selon le délai et remplacent la diffusion standard.

Gestion de la librairie

Pour ajouter vos fichiers médias dans la librairie de votre afficheur cliquez sur « Librairies »
Puis sur « Ajouter un média »



Médias Possibles:

Vidéo - wmv, avi, mp4

Image - jpg, bmp, png

Design web: html

Page web: lien URL (Le site web sera affiché comme une image et sans interactivité. Pour afficher et naviguer dans un site web, voir l'annexe)

MULTI - Ce type permet de téléverser un lot de medias en 1 seule fois. (le système utilisera le nom du fichier pour description et un temps de 10s par défaut pour les images. Ces données sont modifiables après téléversement)

Nom : Si vous désirez nommer votre fichier par un nom, qui vous permettra de reconnaître le contenu facilement dans la librairie.

Ce nom apparaîtra au dessus de la séquence

Description (facultatif) : Décrire le contenu de votre fichier.

Durée : Inscrire la durée d'affichage de votre media. Pour une vidéo cela prendra qu'un extrait à partir du début.

Utiliser la durée de la vidéo : Si vous ignorez la durée de votre vidéo, cochez cette option.

Accessible à la librairie : Permet de confirmer l'insertion du média que l'on ajoute dans la gestion de la librairie (Recommandé).

Accessible à la liste de sélection : Permet de récupérer ce contenu dans la gestion de la sélection (Recommandé).

Dès que vos choix sont faits, cliquer sur le bouton « Ajouter ».

AJOUT D'UN NOUVEAU MÉDIA

Type

Fichier à récupérer Aucun f...tionné.

Nom

Description

Durée secondes ☒ Utiliser la durée du vidéo

☒ Accessible à la librairie


☒ Accessible à la liste de sélection

Découvrez comment créer facilement des contenus avec PowerPoint:

Visionnez notre tutoriel à l'adresse: <http://nummax.com/academy/video.php>

Gestion de la librairie | Préparez des liens web (Borne interactive seulement) Nummax Manager

Pour préparer des liens web qui serviront à ajouter de l'interactivité dans votre borne, cliquez sur « Librairies » puis « Librairie de liens »
Puis sur « Ajouter un lien »



LIBRAIRIES

Liste de diffusion

Connecté - Nummax St-Hubert 1.9 file

Sélectionner un gabarit [] Ajouter une séquence

Mode d'affichage ☒ Visuel ☐ Liste

Ambiance Vegas 1764x1008 Paysage (4), Paysage (12) Trailer-Aquaman

Diffusion en continu

1 2 3


Modifier la séquence

Délais de diffusion

Déplacer la séquence : [] à la position [] Changer de position

Visualiser la liste de diffusion Enregistrer temporairement Enregistrer au serveur Copie

Pour toute assistance, contactez le service technique par téléphone au 1 877 255-3471 ou par courriel service@nummax.com



LIBRAIRIES

Connecté - Nummax - St-Laurent - 22

#	Alias	Liens
☐	Site nummax.com	http://nummax.com
☐	Signarama Quebec	https://www.signaramaquebec.com
☐	AppStore App Phil	https://apps.apple.com/ca/app/lucky-draw-tool-draw-numbers/id1063332030

Ajouter un lien Modifier Supprimer

Pour toute assistance, contactez le service technique par téléphone au 1 877 255-3471 ou par courriel service@nummax.com

Gestion de la librairie | Préparez des liens web (Borne interactive seulement) Nummax Manager

Alias: Nom que vous donnez au lien pour le reconnaître (Important si l'URL est composée de codes complexes)

Protocole : Sélectionnez si l'URL est sécurisé () ou non (Cadenas dans la barre d'adresse de votre navigateur)

Lien : Saisissez l'adresse URL sans l'expression « http:// ».

Dès que vos choix sont faits, cliquez sur le bouton « Ok ».

Important: HTTPS = .

Ajout d'un nouveau lien


Alias

Protocole ☒ HTTP ☐ HTTPS

Lien

Gestion de sélection


Les sélections sont des 'sous-listes' de diffusion que vous pouvez insérer dans la liste de diffusion principale.
Une sélection permet de varier l'affichage à chaque cycle de la liste de diffusion.
Cliquez sur « Gestion sélection » puis « Ajouter une liste de sélection ».



The screenshot displays the 'Gestion sélection' (Selection Management) interface within the Nummax Manager. A red arrow points to the 'GESTION SÉLECTION' tab. The interface features a top navigation bar with tabs: 'GESTION DIFFUSION', 'LIBRAIRIES', 'GESTION SÉLECTION', 'ÉLÉMENTS ACCESSIBLES', and 'DÉCONNEXION'. Below the tabs, the 'Liste de diffusion' (Broadcast List) is shown. It includes a 'Sélectionner un gabarit' (Select a template) dropdown, an 'Ajouter une séquence' (Add sequence) button, and a 'Mode d'affichage' (Display mode) selector with 'Visuel' (Visual) and 'Liste' (List) options. The main area displays three items in the broadcast list, each with a 'Diffusion en continu' (Continuous broadcast) status and a thumbnail. The items are: 1. 'Ambiance Vegas 1764x1008' with a blue abstract background. 2. 'Paysage (4), Paysage (12)' with a landscape image. 3. 'Trailer-Aquaman' with a movie trailer image. Each item has a 'Modifier la séquence' (Modify sequence) button and a 'Délais de diffusion' (Broadcast delay) button with a red 'X' icon. At the bottom, there is a 'Déplacer la séquence' (Move sequence) section with a dropdown menu and a 'Changer de position' (Change position) button. The footer contains buttons for 'Visualiser la liste de diffusion' (View broadcast list), 'Enregistrer temporairement' (Save temporarily), 'Enregistrer au serveur' (Save to server), and 'Copie' (Copy). A footer note states: 'Pour toute assistance, contactez le service technique par téléphone au 1 877 255-3471 ou par courriel service@nummax.com'.

Une sélection est un groupe de médias pouvant être insérés comme une séquence. Elle permet de composer des diffusions complexes réutilisables.

Les médias sont lus chacun leur tour à chaque diffusion de la sélection.



Contenu de la sélection




Diffusion des contenus



Important: Une sélection avec un délai de diffusion combiné avec l'option « Séquence prioritaire » permet de concevoir des programmations dynamiques et complexes qui facilitent le travail du gestionnaire de contenu.

La liste de sélections se construit comme une liste de diffusion.

- 1 - Cliquez « Ajouter un média »
- 2 - Sélectionnez le média dans la librairie
- 3 - Cliquez sur la diapositive
- 4 - Donnez un nom à votre liste
- 5 - Enregistrez lorsque la sélection est terminée



Lors de l'ajout d'une séquence, votre liste de sélection sera disponible.

Séquence

☐ Volume actif
☐ Séquence prioritaire

Sélectionnez un item dans la librairie et cliquez dans l'espace ou vous voulez l'insérer

Si vous insérez deux vidéos ou plus dans la même séquence, vous risquez de dépasser la capacité de votre équipement.

Enregistrer

Annuler

Ajouter un média

Librairie principale

Librairie partagée




Ambiance Vegas 1764x1008



Pub Images Star wars

Éléments accessibles


- Les éléments accessibles vous permettent de changer d'afficheur sans vous déconnecter.
Vous pouvez travailler sur une autre liste de diffusion et d'autres contenus pour un autre afficheur.
Attention: Chaque afficheur possède sa propre librairie de médias. Pour diffuser un contenu similaire sur un autre afficheur, vous devez charger à nouveau dans sa base de données les médias souhaités.
- ! Pensez à enregistrer votre travail avant de changer d'afficheur (Enregistrement Temporaire).







Déconnexion

La déconnexion vous permet de sortir du programme Nummax Manager.

Attention: Si vous n'avez pas sauvegardé votre programmation temporairement et/ou sur le serveur votre travail sera perdu lors de votre prochaine connexion.



Annexe

	• Votre afficheur diffusera la séquence 1 puis la séquence 2 en permanence
	• L'afficheur diffusera la séquence 1 durant la semaine • Samedi, l'afficheur diffusera la séquence 1 et séquence 2 • Dimanche, la diffusion reviendra à la séquence la séquence 1 seulement
	• L'afficheur diffusera la séquence 1 durant la semaine • Samedi, l'afficheur diffusera la séquence 2 seulement • Dimanche, la diffusion reviendra à la séquence la séquence 1 seulement
	• L'afficheur diffusera seulement la séquence 2 durant la semaine (séquence 1 sera ignorée à cause de la priorité de la séquence 2) • Samedi, l'afficheur diffusera la séquence 2 et la séquence 3 • Dimanche, la diffusion reviendra à la séquence la séquence 2 seulement

Annexe | Créer de l'interactivité avec le web (Borne interactive seulement) Nummax Manager

1. Créez une séquence avec un contenu que vous souhaitez rendre interactif
2. Cliquez sur « Liens »
3. Sélectionnez le lien que vous avez préalablement mis dans la librairie de liens
4. Cliquez sur « Enregistrer »
5. Cliquez sur « Enregistrer » dans votre séquence

Lorsque vous diffuserez cette séquence, elle sera interactive et dirigera l'utilisateur vers l'adresse URL assignée.

The diagram illustrates the process of creating an interactive sequence in Nummax Manager, with five numbered steps:

- 1**: A sequence is created with a purple abstract image. The interface shows options for "Volume actif" and "Séquence prioritaire".
- 2**: The user clicks the "Liens" button at the bottom of the sequence editor.
- 3**: A dropdown menu appears, showing a list of links under "Liens partagés". The first link, "Site nummax.com", is selected.
- 4**: The user clicks the "Enregistrer" button in the link selection dialog.
- 5**: The user clicks the "Enregistrer" button at the bottom of the main sequence editor.

The interface also includes a "Librairie principale" section with various media items like "Trailer-Aquaman", "Diaporama-signarama", "Index demo", "Test mobile", "Test 2", "Lucky draw tool - phil", and "Lucky draw Phil - appStore".

Important: Ne fonctionne que si la borne est connectée au réseau internet.



Assistance

NUMMAX TECH SUPPORT

[Canada Eastern Time]

+1 877 255-3471 #205 | service@nummax.com